

日付	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月30日	5月31日	
五百川幼稚園	1cm	1.54	2.01	1.84	1.84	1.93	1.91	1.72	1.83	1.82	1.82	1.78	0.4	0.36	0.33	0.33	0.34	0.31
	50cm	1.05	1.78	1.53	1.59	1.69	1.68	1.63	1.71	1.7	1.66	1.7	0.33	0.32	0.32	0.33	0.35	0.34
	教室	0.17	0.17	0.18	0.17	0.19	0.2	0.21	0.19	0.16	0.15	0.17	0.18	0.17	0.15	0.17	0.15	
	窓際	0.58	0.57	0.49	0.55	0.49	0.51	0.52	0.48	0.49	0.42	0.5	0.46	0.28	0.3	0.32	0.3	0.27
岩根幼稚園	1cm	1.41	1.46	1.46	1.53	1.21	1.21	1.16	1.41	1.27	1.27	0.2	0.2	0.19	0.2	0.2	0.2	
	50cm	0.91	1.03	0.85	0.89	0.97	0.97	0.97	0.86	0.97	0.97	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	
	教室	0.23	0.18	0.19	0.2	0.19	0.2	0.2	0.2	0.25	0.19	0.18	0.18	0.2	0.17	0.15	0.17	
	窓際	0.29	0.29	0.21	0.34	0.31	0.24	0.35	0.28	0.2	0.25	0.22	0.2	0.19	0.21	0.21	0.19	
和田幼稚園	1cm	2.14	2.18	2.28	2.63	2.85	0.43	0.44	0.39	0.42	0.46	0.41	0.42	0.41	0.44	0.42	0.39	0.4
	50cm	2.3	2.39	2.16	2.32	2.4	0.49	0.47	0.44	0.46	0.47	0.45	0.46	0.46	0.45	0.42	0.43	
	教室	0.57	0.58	0.55	0.64	0.63	0.42	0.4	0.41	0.4	0.35	0.29	0.35	0.32	0.35	0.36	0.37	0.34
	窓際	1.08	0.8	0.64	0.76	0.81	0.43	0.42	0.4	0.46	0.36	0.38	0.4	0.39	0.36	0.37	0.42	0.34
糠沢幼稚園	1cm	1.07	1.08	0.93	1.05	1.25	1.38	1.36	1.36	1.18	0.26	0.29	0.27	0.34	0.34	0.29	0.25	0.27
	50cm	1.17	1.15	0.98	1.15	1.25	1.14	1.13	1.08	1.12	0.42	0.43	0.43	0.41	0.36	0.39	0.42	0.42
	教室	0.7	0.84	0.35	0.67	0.28	0.29	0.27	0.26	0.31	0.31	0.24	0.2	0.22	0.27	0.26	0.22	0.22
	窓際	0.5	1	0.81	0.97	0.38	0.42	0.4	0.39	0.39	0.36	0.28	0.26	0.25	0.27	0.23	0.28	
白岩幼稚園	1cm	2.29	2.25	2.14	2.11	2.09	2.14	2.26	2.21	1.6	0.63	0.61	0.6	0.59	0.56	0.72	0.63	
	50cm	1.67	1.7	1.96	1.81	1.68	1.68	1.78	1.82	1.31	0.65	0.68	0.68	0.66	0.63	0.7	0.63	
	教室	0.64	0.62	0.33	0.43	0.51	0.42	0.45	0.43	0.33	0.33	0.27	0.37	0.38	0.35	0.33	0.35	0.35
	窓際	0.65	0.61	0.75	0.79	0.78	0.8	0.78	0.79	0.79	0.79	0.34	0.51	0.49	0.49	0.45	0.49	0.5
第一保育所	1cm	2.82	2.72	2.78	2.6	2.67	2.72	2.64	2.65	2.59	2.51	2.52	0.35	0.29	0.32	0.32	0.36	0.36
	50cm	2.2	2.14	2.23	2.15	2.21	2.16	2.11	2.07	2	1.91	2.01	0.43	0.41	0.45	0.45	0.43	0.46
	教室	0.2	0.29	0.25	0.24	0.17	0.21	0.25	0.2	0.22	0.2	0.22	0.17	0.16	0.17	0.16	0.18	0.21
	窓際	0.5	0.52	0.63	0.53	0.58	0.65	0.53	0.56	0.51	0.53	0.53	0.35	0.31	0.32	0.28	0.33	0.29
第二保育所	1cm	2.46	2.54	2.54	2.49	2.27	2.3	2.36	2.59	2.44	2.35	2.29	2.21	2.04				0.37
	50cm	2.32	2.24	2.2	2.17	2.11	2.15	2.06	2.3	2.13	2.06	2.22	2.2	2.08				0.41
	教室	0.53	0.47	0.48	0.49	0.4	0.57	0.46	0.5	0.46	0.47	0.43	0.55	0.53	0.47	0.45	0.35	0.38
	窓際	0.85	0.69	0.78	0.78	0.74	0.83	0.76	0.6	0.74	0.69	0.59	0.67	0.65	0.69	0.63	0.47	0.44
第三保育所	1cm	2.25	2.23	2.47	2.41	2.09	2.06	2.06	2.19	2.17	2.01	0.45	0.29	0.3	0.44	0.39	0.39	0.29
	50cm	1.94	1.87	2	1.91	1.77	1.7	1.69	1.76	1.73	1.62	0.47	0.41	0.39	0.5	0.42	0.39	0.39
	教室	0.25	0.27	0.26	0.27	0.3	0.23	0.2	0.21	0.21	0.24	0.23	0.19	0.19	0.23	0.16	0.23	0.21
	窓際	0.51	0.42	0.4	0.36	0.33	0.32	0.35	0.39	0.34	0.35	0.37	0.25	0.28	0.35	0.22	0.26	0.27
第四保育所	1cm	3	2.99	2.96	2.9	2.7	2.86	3.12	2.84	2.53	2.74	0.33	0.3	0.26	0.3	0.41	0.37	0.25
	50cm	2.22	2.21	2.21	2.21	2.1	2.12	2.26	2.2	2.12	2.22	0.35	0.4	0.36	0.37	0.36	0.34	0.35
	教室	0.37	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.29	0.32	0.24	0.23	0.28	0.26	0.21	0.22	0.24	0.27	0.21
	窓際	0.39	0.36	0.36	0.31	0.33	0.38	0.31	0.25	0.33	0.35	0.34	0.33	0.32	0.28	0.36	0.28	0.3
白沢保育所	1cm	1.62	2.05	2.23	2.2	2.19	2.16	2	2.25	2.05	2.17	2.04	0.36	0.32	0.3	0.44	0.37	0.31
	50cm	1.73	1.98	2.02	1.79	1.79	1.98	1.88	1.86	1.84	1.78	1.83	0.43	0.38	0.41	0.43	0.37	0.37
	教室	0.31	0.25	0.24	0.23	0.2	0.26	0.23	0.21	0.25	0.24	0.2	0.22	0.15	0.21	0.23	0.21	0.16
	窓際	0.19	0.32	0.54	0.46	0.48	0.33	0.28	0.23	0.43	0.51	0.35	0.25	0.18	0.31	0.28	0.22	0.23
児の家	1cm		2.36	2.37	2.17	2.44	2.08	2.1	2.48	2.3	0.72	0.47	0.53	0.44	0.44	0.46	0.44	
	50cm		1.75	1.56	1.51	1.5	1.47	1.43	1.46	1.51	0.73	0.59	0.59	0.58	0.54	0.67	0.55	
	教室		0.41	0.39	0.36	0.33	0.48	0.35	0.34	0.38	0.3	0.33	0.35	0.32	0.3	0.34	0.31	
	窓際		0.56	0.48	0.52	0.38	0.49	0.52	0.44	0.53	0.35	0.35	0.34	0.36	0.38	0.37	0.34	
どんぐり	1cm		1.92	1.93	1.84	1.91	1.83	1.88	1.85	1.94	1.88	1.82	1.59	0.29	0.34	0.28	0.28	
	50cm		1.58	1.52	1.55	1.54	1.41	1.49	1.43	1.46	1.5	1.42	1.2	0.38	0.43	0.37	0.36	
	教室		0.21	0.2	0.24	0.22	0.18	0.21	0.18	0.2	0.32	0.21	0.22	0.19	0.18	0.18	0.2	
	窓際		0.35	0.36	0.37	0.33	0.34	0.37	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	0.29	0.28	0.24	0.24	
光明保育園	1cm		2.32	2.58	2.68	2.68	2.3	2.39	1.3	0.3	0.32	0.35	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	
	50cm		1.77	1.74	1.58	1.58	1.7	1.65	1.04	0.63	0.55	0.57	0.56	0.57	0.48	0.56	0.55	
	教室		0.33	0.27	0.2	0.2	0.24	0.22	0.23	0.2	0.25	0.22	0.19	0.2	0.16	0.17	0.15	
	窓際		0.26	0.21	0.21	0.21	0.21	0.18	0.2	0.18	0.23	0.28	0.21	0.21	0.23	0.16	0.2	
本宮幼稚園	1cm		2.46	2.33	2.3	2.11		0.52	0.58		0.72	0.62	0.52	0.66	0.6	0.65	0.51	
	50cm		2.04	1.99	1.79	1.74		0.54	0.64		0.64	0.67	0.58	0.63	0.64	0.63	0.63	
	教室		0.39	0.22	0.26	0.22		0.21	0.25	0.25	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.21	0.18	
	窓際		0.45	0.42	0.43	0.31		0.24	0.48	0.48	0.42	0.27	0.29	0.44	0.33	0.43	0.48	
第1児童館	1cm																	
	50cm																	
	教室				0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.1	
	窓際				0.09	0.09	0.1	0.09	0.1	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.1	0.08	0.09	0.09
第2児童館	1cm				2.35	2.33	2.13	2.28	2.46	2.4	2.41	2.4	2.31	2.23		0.32	0.5	0.36
	50cm				1.69	1.69	1.84	1.59	1.76	1.66	1.59	1.71	1.62	1.74		0.46	0.58	0.43
	教室				0.51	0.54	0.45	0.49	0.42	0.46	0.46	0.46	0.55	0.66	0.46	0	0.38	0.4
	窓際				0.42	0.43	0.31	0.31	0.24	0.25	0.25	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.39	0.39